

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。

ご使用前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

・誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

・本文中や本体につかわれている図記号の意味は次のとおりです。



警告

死亡や重症を負うおそれがある内容です。



注意

障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。




実行しなくてはならない内容です。

取付時のご注意

部品名称と組立方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。




※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。
感電のおそれがあります

※取付前の確認をお願いします。取付部の強度は器具質量
に十分耐えるようにしてください。不備がありますと、
落下によるけがのおそれがあります。


1. フランジ取付ネジを緩めて取付板を取り外してください。
※フランジ取付ネジは同梱の六角レンチを使用してください。
2. 電源電線を電源穴に通してから、取付板を取付ネジ(2本)
で補強材のある位置に取り付けてください。
3. 電源電線と口出線を接続してください。
4. フランジを取付板にセットし、フランジ取付ネジを締め付け
取付板に取り付けてください。
5. 電源を入れて点灯確認を行なってください。

◇組立公差によりフランジと化粧円板の隙間は均等にならない
場合があります。

■取付方向■



■取付ピッチ■



定格表

名 称	色 種	定格電圧 周波数	消費電力	光源	質 量
COORDINATES W2	Champagne(GOLD) Argent(SILVER)	AC100V 50/60Hz	24W	LED 20W 2700K (交換不可)	1. 6kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

2024/08/28