


Tubicen

ZEN LED Floor Lamp
取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。



1.安全上の注意 必ずお守りください

⚠ 危険 「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。

- ・最大出力12W以上やPSEマークを取得していないUSB変換ACアダプターをご使用しますと故障の原因となります。
- ・また付属品以外のアダプターをご使用されますと、点灯しない、点滅、故障する恐れがあります。
- ・水がかかる場所や湿度の高い場所での保管はおやめください。また防水対応ではありませんので、降雨や水面下でのご使用は故障の原因となり、感電・発煙・発熱・発火・破裂の恐れがあります。
- ・本機および付属部品を火中へ投下したり、加熱したりしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。
- ・ストーブなどの火気付近や高温となる場所で充電、保管、使用しないでください。発煙・発熱・発火・破裂の恐れがあります。
- ・可燃物（ガソリン、ガス、ラッカー、接着剤、シンナー、ペンジンなど）がある場所では使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
- ・USB端子口に金属片やホコリなど異物が付着している場合は取り除いてください。そのまま使用を続けると発煙、発火、破裂等の恐れがあります。


⚠ 警告 「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。

- ・保管する場合は、USB変換ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- ・本機およびUSB変換ACアダプターを含む付属品は、定期的に点検をしてください。損傷している場合はご使用をおやめください。使用すると感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- ・本機を投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
- ・ライトを直視しないでください。目を傷める原因や視力障害になります。
- ・点灯した状態で布等の燃えやすいものをかぶせないでください。発火の恐れがあります。
- ・本機が熱くなるなど、異常に気付いた時はご使用をおやめください。
- ・床面の平らな場所で水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。製品が倒れた場合、破損をする恐れがあります。
- ・小さなお子様の手の届かないところで使用・保管をしてください。けがをする恐れがあります。

2.内容物 ※（ ）内は数量



3.各部名称




4.ご使用前の準備

- 製品を組み立てる
1.台座にランプ本体を回転させて接続します。
2.USBケーブルをUSB変換アダプターに接続し、コンセントに差し込みます。
※付属品以外のアダプターをご使用されますと、点灯しない、点滅、故障する恐れがあります。


- ランプの高さ調整
伸ばす：高さ調整金具を緩め、もう一方の手で灯軸を上にくっきり伸ばし、高さ調整金具を締めてください。伸ばす際は、USBケーブルをランプ内に戻す必要があります。
縮める：高さ調整金具を緩め、灯軸を下にくっきり縮め、もう一方の手でUSBケーブルをゆっくりと外に引き出しながら、高さ調整金具を締めてください。

【ランプの高さ調整時のご注意】
灯軸を強く引っ張ったり押したりすると、USBケーブルが破損する恐れがあります。灯軸とUSBケーブルは一体になっています。調整の際は、灯軸をゆっくり伸ばしたり、縮めたりして高さ調整を行ってください。



5.ご使用方法

- ランプシェードの角度を調整する
ランプシェードは上下に可動します。
※左右には可動しません。無理に左右に動かすと故障・破損の原因となります。
- 光の輪郭を調整する
ランプシェードを上下に動かすことで、光の輪郭の形状や大きさを調整できます。




Tubicen



tubicenlighting.jp

5.ご使用方法（つづき）

- LEDライトのON/OFF/調光
1.天面のタッチ式調光スイッチにタッチし、電源を入れ、3段階の調光を行ってください。
2.使用が終わりましたら、タッチ式調光スイッチを2秒以上長押しして消灯してください。



- 【故障ではありません】
下記の場合、タッチ式調光スイッチの反応が悪いことがありますが、故障ではありません。
・手袋を付けた状態 ・手が汚れている状態 ・冬場で手が乾燥している状態
- 【お手入れについて】
タッチ式調光スイッチ、ランプシェードが汚れている場合は、乾いた柔らかい布等で拭いてください。

6.製品仕様

- 定格電源（AC アダプター）
入力：AC100-240V 出力：DC5V /2.4A
- 使用可能温度 -10℃～ +45℃
- 使用保管温度 -10℃～ +45℃
- 防塵防水 IP20 準拠
- LED 寿命 約 30,000 時間
- 平均演色評価数 Ra90
- 明るさ ～約600lm
- 色温度 約 3000K
- 本体サイズ 直径約 188（台座φ175）×H920mm（最大 1470mm）
- 本体質量 約 1150 g（本体のみ）
- 材質 ボディ：鋼・アルミニウム・アクリル 他
- カラー ゴールド / ブラック
- 保証 ご購入日より1年間
- 生産国 中国

7.保証規定・保証書

- 1.保証内容と保証期間
正常なご使用状態において製品に故障が発生した場合に限り、本製品を無償で修理または交換対応いたします。本製品の保証期間はご購入日より1年間となります。また弊社での修理・交換等をお受け頂いた場合に保証期間が延長されることはございませんので、ご了承ください。
- 2.保証条件
保証適用のためには、下記条件を満たしていただく必要があります。
 - 購入店、購入年月日が記載された保証書を提示いただくこと。保証書未記入の場合は、お買上年月日、購入店名が確認できる証明（納品書やレシートなど）を保証書と一緒にご提示いただけます。
 - 前文の印刷物に一切手が増えられていないこと。
 - 保証期間内であること。
- 3.免責事項
取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。また保証期間内であっても次の場合は、原則として保証対象外とさせていただきます。
 - 故意または過失を問わず、お客様や第三者の誤用による不当な修理や改造による故障・損傷
 - 製品に定められる通常の使用方法や用途以外での使用による損傷
 - 水などの液体侵入が原因である、製品故障及び損傷
 - お客様による製品落下が原因である、製品故障及び損傷
 - 付属のUSB変換ACアダプター以外での使用による故障及び損傷、焼損など
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障および損傷、なお本製品の故障が起因による直接的または間接的な損害（脱着工賃、事業利益の損失、事業の中断、運賃、その他金銭的損害、記録内容の変化・消失など）、逸失利益の保証等につきましては弊社では一切責任を負いかねます。弊社に重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は本製品の購入金額を上限とさせていただきます。
- 4.有効範囲
 - この保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - この保証書は再発行いたしません。本書を紛失しないよう大切に保管してください。本保証書は、保証規程に基づき対応をお約束するものです。本保証書によって保証書を発行している者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名・型番（ご購入の製品にチェックを入れてください）	
☐ ゼン ゴールド TJP-FZEN-GL	☐ ゼン ブラック TJP-FZEN-BK
(フリガナ) ご氏名	保証期間 ご購入日より 1 年間
ご住所 〒 - 電話番号：() -	
不具合内容	
販売店印 お買上年月日 年 月 日	

■日本代理店
MS NET
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-15-2
Tubicen、TubicenロゴマークはTubicen Lighting Ltd. の登録商標です。記載の商標及び商品名は各社の商標及び登録商標です。QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。Copyright © MSnet Co., Ltd. 2025年5月

製品サポートセンター 050-3802-9918
〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16 URL: tubicen.jp